


## Afmetingen in mm



## Elektrische aansluiting

De MV-ventilatoren voldoen, wat radiostoring betreft, aan de EMC 89/366 richtlijn.


Het apparaat moet spanning- en stroomloos gemaakt kunnen worden met behulp van een dubbelpolige schakelaar met een contact opening van minimaal 3 mm.

De ventilatoren zijn dubbel geïsoleerd en hoeven daarom niet geaard te worden.

Indien het apparaat wordt bediend vanaf een centraal schakelpunt of GBS dient er een dubbelpolige werkschakelaar, voor onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden te worden gemonteerd in de nabijheid van de ventilator.

Onderstaande elektrische aansluitschema geeft aan hoe u de ventilator aansluit respectievelijk:

- MV ventilator direct aangesloten voor luchtafvoer
- MV ventilator aangesloten op een RVS regelaar;



## Onderhoud



**Het apparaat altijd spannings- en stroomloos maken als er onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden worden verricht aan de Itho MV ventilator.**

- Demonteer het binnen rooster.
- Rooster schoonmaken met water of een zuiverend, niet agressief schoonmaakmiddel.
- Motor/montage frame schoonmaken met een zachte borstel of een droge doek.
- De ventilator mag niet in contact komen met water of oplosmiddelen, indien dit onverhoopt toch gebeurt dient u contact op te nemen

met gekwalificeerd installateur.

- Tijdens een schoonmaakbeurt altijd de ventilator en aansluitdraden optisch controleren.

Als de ventilator niet functioneert nadat u deze heeft schoongemaakt gelieve onderstaande punten controleren.

- Controleer of de spanning is ingeschakeld.
- Controleer de aansluitdraden.
- Controleer of het waaierblad niet wordt geblokkeerd .
- Als het binnenrooster (bij MV 150A) open blijft, controleren of de schakelaar op stand 0 staat ( alleen van toepassing in combinatie met RVS regelaar).

Indien de ventilator na controle niet draait contact opnemen met een erkend installateur.

## Garantie en aansprakelijkheid

Hiermede verklaren wij op de Itho muurventilator type MV gedurende 1 jaar garantie te verlenen.

De garantie gaat in op de datum van aankoop en omvat het gratis herstellen van alle gebreken die hun oorzaak vinden in fabricage- en materiaal fouten.

De garantie wordt slechts nagekomen indien het bijgevoegde garantie certificaat door uw leverancier op de koopdatum volledig wordt ingevuld en bij reparatie wordt getoond of meegezonden. Een rekening waaruit de koopdatum blijkt is eveneens voldoende.

De garantie heeft geen betrekking op:

- Demontage- en montagekosten.
- Lampen, schakelaars, filters, snoer en steker.
- Gebreken die naar het oordeel van Itho het gevolg zijn van onjuiste handeling, onachtzaamheid of ongeluk.
- Gebreken die ontstaan door behandeling of herstel door derden zonder onze toestemming.
- Gebreken die het gevolg zijn van niet-regelmatig en/of onvakkundig onderhoud.
- Gebreken die te wijten zijn aan onjuiste installatie.

Bij eventuele retourzending is het in verband met een snelle service van belang het apparaat met een kopie van de leveringsfactuur en begeleidend schrijven franco te zenden aan:

Itho b.v.  
t.a.v. Itho Service Groep  
Admiraal de Ruyterstraat 2  
3115 HB SCHIEDAM

## Fabrikanten verklaring

(volgens bijlage IIa van de machinerichtlijn 89/392/EEG inclusief 91/368EEG, 93/44EEG en 93/68/EEG)

## EU- Verklaring van overeenstemming

(laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG)

Itho bv, Adm. De Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam (Nederland) verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

### Itho muurventilator type MV

waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de machinerichtlijn en de laagspanningsrichtlijn.

Nadere informatie voor het in gebruik nemen van het apparaat vindt u in deze montagevoorschrift.

Nederland, Maart 2003

Bas Schoonrok  
Business Unit Manager GHC

